

Recomandări generale pentru motofierăstraie

- Asamblați și întindeți corect lanțul fierăstrăului. Reluați operația de întindere după aprox.20-30 min în cazul unui lanț nou.
- Nu lucrați niciodată cu lanțul slăbit.
- Asigurați-vă că aveți în permanență ulei de lanț în rezervor. Funcționarea "uscată" a garniturii tăietoare, va duce la uzura rapidă a lamei.
- Pentru ungerea lanțului folosiți numai uleiul special recomandat de producător. Acest ulei are proprietăți specifice și un grad mare de aderență, pentru a permite ungerea căii de rulare a lanțului în condiții de lucru. Folosirea altui tip de ulei decât cel recomandat poate reduce durata de viață a lanțului și a lamei.



- Reglați debitul pompei de ulei în funcție de lungimea lamei folosite, pentru a asigura o ungere corespunzătoare a garniturii tăietoare. Unele modele de motofierăstraie sunt prevăzute cu sistem de reglare a debitului ce poate fi acționat manual. Citiți specificațiile produsului!
- Verificați elementele de siguranță ale motofierstrăului. Înlocuiți-le dacă este cazul!
- Agățătoarea de lanț protejează lucrătorul de contactul cu lanțul, atunci când în mod accidental acesta se rupe în timpul funcționării. Astfel lanțul va fi aruncat către înainte și nu va lovi piciorul celui care lucrează.
- Frâna de lanț, protejează lucrătorul de acțiunea lanțului aflat în mișcare, atunci când în mod accidental se produce reculul. Reculul este tendința lamei de a fi aruncată peste umăr atunci când se atinge lemnul cu vârful acesteia.
- Etanșarea bușoanelor de carburant și de ulei.

