

# RECOMANDĂRI PENTRU MAȘINILE DE SPĂLAT CU PRESIUNE

## FOLOSIȚI NUMAI SURSE DE APĂ CU PRESIUNE DE MINIM 0,5 BAR.

- În cazul în care folosiți ca sursă bazine de apă, acestea trebuie suspendate iar apa trebuie să ajungă la mașină prin cădere. Furtunul se va racorda la baza bazinului.
- Nu introduceți furtunul de apă în bazin prin partea superioară. Apa trebuie să alimenteze mașina prin cădere.
- Înainte de pornirea motorului, eliminați golurile de aer de pe traseul de apă prin acționarea pistolului timp de câteva zeci de secunde. În momentul în care apa începe să curgă continuu prin pistol, porniți motorul.
- Funcționarea fără apă a pompei reduce substanțial durata de viață a acesteia.
- Evitați pornirile și opririle repetate. Șocurile dese de presiune care apar în pompă reduc durata de utilizare.
- Periodic verificați starea filtrului de apă aflat la intrarea în mașină. Un filtru murdar, colmatat, va face ca mașina să funcționeze cu apă insuficientă.

