

Recomandări generale pentru utilizarea compresoarelor

- Ⓢ Folosiți compresoarele numai în scopul pentru care acestea au fost proiectate.
- Ⓢ În cazul în care folosiți prelungitoare pentru alimentare , asigurați-vă că acestea sunt corect dimensionate pentru a suporta puterea absorbită de compresor.

Tabelul de mai jos vă ajută să alegeți prelungitorul în funcție de puterea aparatului ce urmează a fi pus în funcțiune (date valabile pentru un prelungitor cu lungimea de 20 m):

Putere (KW)	Sectiune (mm ²)
0,65 ÷ 0,7	1,5
1,1	2,0
1,5	2,5
1,8 ÷ 2,2	4



- Ⓢ Compresorul este prevăzut cu ștecher cu contact de împământare. Pentru protecția dvs., asigurați-vă întotdeauna că acesta este conectat la o priză de curent prevăzută cu contact de protecție și că aceasta funcționează corect.
- Ⓢ Compresorul produce apă de condensare care se acumulează în rezervor. Este necesar să evacuați apa de condensare din rezervor cel puțin o dată pe săptămână, deschizând robinetul de vidanjare situat sub rezervor .
- Ⓢ Curățați filtrul de aer situat în partea de admisie la fiecare 50 de ore de funcționare. Suflați-l cu aer comprimat, iar dacă este foarte îmbâcsit înlocuiți-l.
- Ⓢ În cazul depozitării goliți rezervorul de presiune.

